

第5章

この章でおこなうこと

本製品を使用して発生する現象とその原因、対策方法について説明します。

困ったときは

5.1 AirStation 設定で困ったとき

簡単導入ウィザード実行中にエラーメッセージが表示される	138 ページへ
設定画面が表示されない	142 ページへ
AirStation の IP アドレスを確認したい	147 ページへ
無線 LAN パソコンから設定後、AirStation に接続できなくなった	148 ページへ

5.2 無線 LAN パソコンの通信で困ったとき

無線 LAN カードが見つからないというメッセージが表示される	151 ページへ
有線 LAN 上のパソコンと接続できない	151 ページへ
他のコンピュータが表示されない	156 ページへ
ローミング機能が正常に動作しない	157 ページへ
クライアントマネージャで AirStation との接続ができない (検索してもグレー表示される) ..	157 ページへ
IP アドレスの割り振りがわからない	159 ページへ

5.3 無線 LAN カードの設定で困ったとき

無線 LAN カードがパソコンに認識されない	160 ページへ
無線 LAN カードが正常に動作しない	160 ページへ
ドライバに ! マークや x マークがついている	160 ページへ
インストール画面が表示されない	161 ページへ
無線 LAN カードドライバのプロパティ画面で、設定変更の方法がわからない	163 ページへ
無線 LAN カードの MAC アドレスを確認したい ...	164 ページへ
Windows 終了時にパソコンが止まってしまう	165 ページへ
クライアントマネージャを起動したときにエラーメッセージが表示される	166 ページへ
PC-9821 シリーズで、無線 LAN カードが正常に動作しない (Windows98/95)	167 ページへ

5.1 AirStation 設定で困ったとき

簡単導入ウィザード実行中にエラーメッセージが表示される

エラーメッセージ：「ネットワークアダプタがインストールされていません」

原因： ネットワークアダプタのドライバが、インストールされていません。

対策： ネットワークアダプタのマニュアルを参照して、ドライバをインストールしてください。

▶参照 ドライバのインストール手順は、ネットワークアダプタに添付のマニュアルを参照してください。無線 LAN カードの場合は、以下を参照して、ドライバが正常にインストールされているか確認してください。

Windows98/95 の場合：

「第 2 章 Windows98/95 編」の「**Step 1**」-4 インストール後の確認 (P27)

Windows Me の場合：

「第 3 章 Windows Me 編」の「**Step 1**」-4 インストール後の確認 (P63)

Windows2000 の場合：

「第 4 章 Windows2000/NT4.0 編」の「**Step 1**」-4 Windows2000: インストール後の確認 (P101)

WindowsNT4.0 の場合：

「第 4 章 Windows2000/NT4.0 編」の「**Step 1**」-4 WindowsNT4.0: インストール後の確認 (P109)

エラーメッセージ:「ネットワークアダプタ設定に誤りがあります」

原因: 下記のいずれかの原因が考えられます。

- ネットワークアダプタのドライバが、正常にインストールされていません。
- ネットワークアダプタに、「！」または「×」マークがついていませんか。

対策: ネットワークアダプタのマニュアルを参照して、ドライバをインストールしてください。

▶参照 ドライバのインストール手順は、ネットワークアダプタに添付のマニュアルを参照してください。無線 LAN カードの場合は、以下を参照して、ドライバが正常にインストールされているか確認してください。

Windows98/95 の場合:

「第 2 章 Windows98/95 編」の「**Step 1**」-4 インストール後の確認 (P27)

Windows Me の場合:

「第 3 章 Windows Me 編」の「**Step 1**」-4 インストール後の確認 (P63)

Windows2000 の場合:

「第 4 章 Windows2000/NT4.0 編」の「**Step 1**」-4 Windows2000: インストール後の確認 (P101)

WindowsNT4.0 の場合:

「第 4 章 Windows2000/NT4.0 編」の「**Step 1**」-4 WindowsNT4.0: インストール後の確認 (P109)

エラーメッセージ:「ネットワークプロトコル設定に誤りがあります」

原因: 下記のいずれかの原因が考えられます。

- TCP/IP が、正常に設定されていません。
- IP アドレスを自動的に取得する設定になっているのに、IP アドレスが自動取得できていません。

対策: お使いの Windows に応じて以下を参照し、TCP/IP が正常にインストール / 設定されていることを確認してください。

Windows98/95 の場合:

「第 2 章 Windows98/95 編」の「**Step 2**」 設定用パソコンにネットワーク接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定) (P29)

Windows Me の場合:

「第 3 章 Windows Me 編」の「**Step 2**」 設定用パソコンにネットワーク接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定) (P64)

Windows2000/NT4.0 の場合:

「第 4 章 Windows2000/NT4.0 編」の「**Step 2**」 設定用パソコンにネットワーク接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定) (P110)

エラーメッセージ : 「エアステーションが見つかりません」

原因 : MAC アドレス、グループ名、WEP (暗号) の入力、間違っています (無線 LAN パソコンから AirStation を設定する場合)

対策 : AirStation の MAC アドレス、グループ名、WEP (暗号) を確認して、再度入力してください。

MAC アドレスは、別紙『ご使用前に必ずお読みください』の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

グループ名の出荷時設定は、「GROUP」です。初めて設定される方や、グループ名を変更されていない方は、「GROUP」が入力されていることを確認してください。

原因 : ハブと AirStation (WLA-L11) が、接続されていません (有線 LAN 上のパソコンから AirStation を設定する場合)

対策 : AirStation の前面パネルにある ETHERNET ランプが点灯しているか確認してください。ETHERNET ランプが点灯していないときは、以下の項目を確認してください。

- ハブと AirStation (WLA-L11) が、ストレートケーブルで確実に接続されていることを確認してください (「カチッ」と音がするまで差し込んでください)
- AirStation と LAN ボードを接続するときは、クロスケーブルを使用します。

原因 : ケーブルが断線している可能性があります (有線 LAN 上のパソコンから AirStation を設定する場合)

対策 : AirStation の前面パネルにある ETHERNET ランプが点灯しているか確認してください。ETHERNET ランプが点灯していないときは、以下の項目を確認してください。

- 正常に通信できている他の UTP ケーブルを使用して、再接続してください。

原因 : LAN ボードが故障している可能性があります (有線 LAN 上のパソコンから AirStation を設定する場合)

対策 : AirStation の ETHERNET ランプや LAN ボードのリンクランプが、点灯していることを確認してください。

原因 : 接続している LAN ボード / ハブの伝送モードが、全二重に設定されています。
または自動認識が、正常に働いていません (有線 LAN 上のパソコンから AirStation を設定する場合)。

対策 : 接続する LAN ボード / ハブによっては、伝送モードが「Auto Negotiation」(自動認識) に設定されていると、ネットワークに正常に接続できないことがあります。
この場合は、LAN ボード / ハブ側の伝送モードを、手動で 10M 半二重または 100M 半二重の設定に変更してください。

原因 : 無線の電波が届いていません (無線 LAN パソコンから AirStation を設定する場合)。

対策 : 下記のいずれかの対策が考えられます。

- 無線 LAN パソコンと AirStation との距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから再接続してください。
- 使用する無線チャンネルを変更してください。

エアステーションマネージャで検索をしても「AirStation が見つかりません」と表示される

原因 : 下記のいずれかの原因が考えられます。

- ネットワークアダプタのドライバが正常にインストールされていません。
- MAC アドレス、グループ名、WEP (暗号) の入力値が、間違っています (無線 LAN パソコンから AirStation を設定する場合)。
- UTP ケーブルが接続されていない (有線 LAN 上のパソコンから AirStation を設定する場合)。
- パソコンやハブの伝送モードが AirStation と合っていない (有線 LAN 上のパソコンから AirStation を設定する場合)。
- TCP/IP プロトコルが正常に動作していない。

対策 : 下記のいずれかの対策があります。

- 「エラーメッセージ:「ネットワークアダプタがインストールされていません」」(P138) の対策を参照して、ドライバをインストールしてください。
- 「エラーメッセージ:「ネットワークプロトコル設定に誤りがあります」」(P139) の対策を参照して、TCP/IP の設定を確認してください。
- 「エラーメッセージ:「エアステーションが見つかりません」」(P140) の対策を参照して、接続 / 設定を確認してください。

設定画面が表示されない

AirStation を検索することはできますが、設定画面が表示されない。

原因 : TCP/IP プロトコルが正常に動作していない (無線 LAN 上のパソコンから AirStation を設定する場合)

対策 : 「エラーメッセージ:「ネットワークプロトコル設定に誤りがあります」」 (P139) の対策を参照して、TCP/IP (IP アドレス) の設定を確認してください。

原因 : IP アドレスの割り振りかたが間違っている。

対策 : パソコンと AirStation に同じネットワークの IP アドレスが設定されているか確認してください。IP アドレスの割り振りかたは、「IP アドレスの割り振りかたがわからない」 (P159) を参照してください。

原因 : 下記のいずれかの原因が考えられます。

- WEB ブラウザの設定でプロキシが設定されていると、設定画面が表示されません。
- モデムや TA を使用してダイヤルするように、設定されています。

対策 : 下記のいずれかの対策があります。


- プロキシサーバの存在するネットワーク環境で AirStation を設定するときには、WEB ブラウザのプロキシ設定を変更する必要があります。
 - WEB ブラウザの設定で、ダイヤルしない設定に変更する必要があります。
- 次の手順で設定をおこなってください。

Internet Explorer5.0 以降の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 [ツール] - [インターネットオプション] を選択します。
- 3 [接続] をクリックします。

次ページへ続く

4




1 選択

「ダイヤルしない」を選択します。

2 クリック

[LAN の設定] をクリックします。

5



1 確認


「設定を自動的に検出する」がチェックされていない事を確認します。

2 クリック

「プロキシサーバーを使用する」がチェックされているときは、[詳細] をクリックします。

「プロキシサーバーを使用する」がチェックされていないときは、WEBブラウザの設定に問題ありません。

6



1 入力

「次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない」欄に、AirStation の IP アドレスを入力します。

2 クリック

[OK] をクリックします。

メモ

AirStation の IP アドレスがわからないときは、「AirStation の IP アドレスを確認したい」(P147) を参照して、割り当てられている IP アドレスを確認してください。


5

困ったときは

Internet Explorer4.0 の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 [表示] - [インターネットオプション] を選択します。
- 3 [接続] タブをクリックします。

4




1 選択 「LANを使用してインターネットに接続」を選択します。

2 確認 「プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス」がチェックされているときは、[詳細] をクリックします。

「プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス」が、チェックされていないときは、設定に問題ありません。

5



1 入力 「次ではじまるアドレスにはプロキシサーバを使用しない」欄に、AirStation の IP アドレスを入力します。


2 クリック [OK] をクリックします。

- ❑ **メモ** AirStation の IP アドレスがわからないときは、「AirStation の IP アドレスを確認したい」(P147) を参照して、割り当てられている IP アドレスを確認してください。

Netscape Navigator4.0 以降の場合

1 Netscape Navigator を起動します。


2 [編集] - [設定] を選択します。



1 選択

[編集] - [設定] を選択します。

3 カテゴリ欄の[プロキシ]をクリックします。




1 クリック

カテゴリ欄の[プロキシ]をクリックします。

[プロキシ]が表示されていないときは、[詳細]の左の「+」をクリックしてください。

4 「手でプロキシを設定する」が選択されているときは、[表示]をクリックします。




1 クリック

「手でプロキシを設定する」が選択されているときは、[表示]をクリックします。

「インターネットに直接接続する」または「自動プロキシ設定」が選択されている場合は、WEB ブラウザの設定に問題ありません。

5 「次ではじまるドメインにはプロキシサーバを使用しない」欄に、AirStationのIPアドレスを入力します。



1 入力

「次ではじまるドメインにはプロキシサーバを使用しない」欄に、AirStationのIPアドレスを入力します。

2 クリック

[OK] をクリックします。


□メモ AirStationのIPアドレスがわからないときは、「AirStationのIPアドレスを確認したい」(P147)を参照して、割り当てられているIPアドレスを確認してください。

5


困ったときは

原因 : Internet Explorer5.0 を使う場合、「オフライン作業」ダイアログが表示されてしまい、設定画面が表示されません。

対策 : 以下のように表示された場合は、[接続] をクリックしてください。



以下のように表示されたときは、[再試行] をクリックしてください。



原因 : 内蔵されているアダプタと競合しています。

対策 : [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [システム] を選択し、[デバイスマネージャ] の画面で内蔵ネットワークアダプタを選択してプロパティを開き、「デバイスの使用」を使用不可の設定に変更してください。

AirStation の IP アドレスを確認したい

対策： AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで検索し、IP アドレスを確認することができます。エアステーションマネージャをインストールしていない場合は、お使いの Windows に応じて以下を参照して、インストールしてください。

Windows98/95 の場合：

「第 2 章 Windows98/95 編」の「**Step 3** 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」(P32)

Windows Me の場合：

「第 3 章 Windows Me 編」の「**Step 3** 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」(P68)

Windows2000/NT4.0 の場合：


「第 4 章 Windows2000/NT4.0 編」の「**Step 3** 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」(P116)

エアステーションマネージャがインストールされていれば、以下の手順で IP アドレスを確認することができます。

1 [スタート] - [プログラム] - [MELCO AirStation] - [エアステーションマネージャ] を選択します。

2  **1 選択** [ファイル] - [接続] を選択します。

有線 LAN 上のパソコンをお使いの場合は、[編集] - [エアステーション検索] をおこなったあと、手順 4 へ進みます。

3  **1 入力** 以下の値を入力します。
MAC アドレス：
AirStation の MAC アドレスの下
6 桁の値
グループ名：
「GROUP (大文字)」
2 クリック [OK] をクリックします。

ESS-ID を直接入力する場合は、「ESS-ID の入力」をチェックして、ESS-ID を入力します。

5


困ったときは

▶参照 MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

4  1 クリック [OK] をクリックします。

WE P による暗号化の設定をしているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力してください。

5  AirStation の検索が始まります。

6  「IP アドレス」欄に、AirStation の IP アドレスが表示されます。

無線 LAN パソコンから設定後、AirStation に接続できなくなった

原因 : 無線 LAN パソコンから、以下の AirStation の設定を変更していませんか。

- 1 ローミング機能の設定変更
- 2 グループ名の変更
- 3 暗号 (WEP) の設定変更
- 4 ESS-ID の変更

対策 : 上記のいずれかを設定変更したために、AirStation に接続できなくなったときは、以下の手順で AirStation に接続してください。

▲注意 すべての無線 LAN パソコンを、以下のように設定してください。

次ページへ続く

1 設定をした無線 LAN パソコンから[スタート] - [プログラム] - [MELCO Airstation] - [エアステーションマネージャ] を選択します。

2 [ファイル] - [接続] を選択します。

3



1入力

「MAC アドレス」「グループ名」「接続先」を以下のように入力します。

「MAC アドレス」欄：

- ・ローミング機能が「有効」の場合は、「00:00:00」を入力します。
- ・ローミング機能が「無効」の場合は、AirStation の MAC アドレスの下 6 桁を入力します。

「グループ名」欄：

接続先 AirStation のグループ名を入力します。

「接続先」欄：

(弊社製 2M 無線 LAN カード WLI-PCM をお使いの場合のみ)
「11Mbps エアステーション」を選択します。

2クリック

[OK] をクリックします。


5

困ったときは

Wi-Fi 認定済み他社製アクセスポイントに接続するときは、「ESS-ID の入力」をチェックして、ESS-ID を入力します。

次ページへ続く

4



1入力

「暗号化のキー」欄を以下のように入力します。
暗号 (WEP) を変更した場合 :

AirStation に設定した暗号 (WEP) を入力します。

暗号 (WEP) を変更していない場合 :
そのままにしてください。

2クリック

[OK] をクリックします。

5

お使いの Windows に応じて以下を参照して、AirStation 情報ファイルディスクを作成し、設定用パソコン以外の無線 LAN パソコンからも AirStation に接続できるように設定します。

Windows98/95 の場合 :

「第 2 章 Windows98/95 編」の「**Step 8** 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する」(P45)

Windows Me の場合 :

「第 3 章 Windows Me 編」の「**Step 8** 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する」(P82)

Windows2000/NT4.0 の場合 :

「第 4 章 Windows2000/NT4.0 編」の「**Step 8** 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する」(P131)

以上で、設定は完了です。

すべての無線 LAN パソコンから、AirStation に接続できることを確認してください。

原因 : 弊社製2M無線LANカードを装着した無線LANパソコンから、以下のAirStationの設定をしていませんか。

- 1 暗号 (WEP) の設定変更
- 2 無線チャンネルを 14 チャンネル以外に設定
- 3 「 BSS Basic Rate Set 」の設定を「 1Mbps 」「 2Mbps 」以外に設定変更 (AirStation の設定画面の「 詳細設定 」「 拡張設定画面 」の設定)

対策 : 上記のいずれかを設定変更したために、AirStation に接続できなくなったときは、以下の手順のいずれかを実行してください。

- ・ 有線 LAN 上のパソコンから、AirStation の設定を元に戻します。

- ・別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第1章 もっと使える便利な機能」の「AirStation の設定を出荷時設定に戻す」を参照して、AirStation の設定を出荷時設定に戻します。その後、再設定してください。

5.2 無線 LAN パソコンの通信で困ったとき

無線 LAN カードが見つからないというメッセージが表示される

無線 LAN パソコンでクライアントマネージャを起動時に、無線 LAN カードが見つからないというエラーメッセージが表示されます。

原因 : 無線 LAN カードのドライバが、正常にインストールされていません。

対策 : 「5.3 無線 LAN カードの設定で困ったとき」(P160) を参照して、ドライバが正常にインストールされていることを確認してください。

原因 : (Windows2000、WindowsNT4.0 の場合)
アドミニストレータ権限のないユーザで、ログインしていませんか。

対策 : アドミニストレータ権限をもつユーザ (Administrator 等) で、ログインしてください。

有線 LAN 上のパソコンと接続できない

原因 : 無線 LAN カード (WLI-PCM-L11 等) のドライバのインストールに失敗しています。

対策 : 「5.3 無線 LAN カードの設定で困ったとき」(P160) を参照して、ドライバが正常にインストールされていることを確認してください。

原因 : 有線 LAN 上のパソコンにネットワークの設定がされていません。(有線 LAN 同士のパソコンでもネットワークが接続されていません)

対策 : 有線 LAN 上のパソコンの LAN ボードに付属のマニュアルを参照して、有線 LAN 上のパソコンにネットワークの設定をおこなってください。

原因 : ネットワークを検索して、接続されているコンピュータを表示するまでに時間がかかっています。


対策 : 以下の手順で、コンピュータの検索をしてください。

Windows 98/95/NT4.0 の場合

Windows98 の画面を例に説明します。

1 [スタート] - [検索] - [ほかのコンピュータ] を選択します。

2



1 入力 「名前」欄に、接続先のコンピュータ名を入力します。

2 クリック [検索開始] をクリックします。

3



検索されたコンピュータのアイコンをダブルクリックして、接続してください。


Windows Me/2000 の場合

Windows Me の画面を例に説明します。

1 デスクトップ画面の [マイネットワーク] アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。

2 [コンピュータの検索] を選択します。

3



1 入力 「コンピュータ名」欄に、接続先のコンピュータ名を入力します。

2 クリック [接続開始] をクリックします。

次ページへ続く

4



検索されたコンピュータのアイコンをダブルクリックして、接続してください。

原因 : TCP/IP プロトコルがインストールされていない、または設定が間違っています。

対策 : 無線 LAN パソコン、有線 LAN パソコンの IP アドレスの設定を、以下の手順で確認してください。

Windows Me/98/95 : 無線 LAN パソコン / 有線 LAN パソコンでの IP アドレス確認手順

1

[スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択します。

「winipcfg」と入力します。

[OK] をクリックします。

2



1 選択

お使いのネットワークアダプタを選択します。

2 確認

「IP アドレス」の値を確認してください。

[詳細] をクリックすると、DNS とゲートウェイの確認ができます。

△注意 IP アドレスが正しく表示されない場合は、お使いの Windows に応じて以下を参照し、再度設定をおこなってください。

Windows Me の場合 :

「第 3 章 Windows Me 編」の「**Step 6** 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする (TCP/IP の設定)」(P77)

Windows98/95 の場合 :

「第 2 章 Windows98/95 編」の「**Step 6** 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする (TCP/IP の設定)」(P40)

5

困ったときは

Windows2000 の場合 : 無線 LAN パソコン / 有線 LAN パソコンでの IP アドレス確認手順

TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、以下の手順で IP アドレスを確認できます。

- 1 [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。
- 2 画面に「C¥>」と表示されます。
「IPCONFIG /ALL」と入力し、<ENTER> キーを押します。
- 3 「IP Address」欄に、IP アドレスが表示されます。

Ethernet adapter ローカルエリア接続	
IP address	: 192.168.0.2
Subnet Mask	: 255.255.255.0
Description	: MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
Physical Address	: 00-60-1D-1F-36-23
DHCP Enabled	: Yes
Default Gateway	: 192.168.0.1
DNS Servers	: 192.168.0.1

△注意 IP アドレスが正しく表示されない場合は「Windows2000/NT4.0 編」の「**Step 6** 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする (TCP/IP の設定)」の「Windows2000 : TCP/IP の設定」(P123) を参照し、再度設定をおこなってください。

WindowsNT4.0 の場合 : 無線 LAN パソコン / 有線 LAN パソコンでの IP アドレス確認手順

- 1 [スタート] - [プログラム] - [コマンドプロンプト] を選択します。
- 2 「IPCONFIG」と入力し、<ENTER> キーを押します。

次ページへ続く

3 「IP Address」の値を確認してください。

Ethernet adapter wli11

IP address : 192.168.0.2

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 192.168.0.1

△注意 IPアドレスが正しく表示されない場合は「第4章 Windows2000/NT4.0 編」の「**Step 6** 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする (TCP/IP の設定)」の「WindowsNT4.0 : TCP/IP の設定」(P126) を参照し、再度設定をおこなってください。

原因 : WindowsMe/98/95 を起動したときに、パスワードが入力されていません。
(「ネットワークパスワード」の入力画面で [キャンセル] をクリックしたり、
<ESC> キーを押したりしています)

対策 : WindowsMe/98/95 を起動したときに表示される「ネットワークパスワード」の入力画面では、必ずパスワードを入力してから、[OK] をクリックしてください。
もし、パスワードを忘れたときは、別のユーザー名を入力してください。ユーザー名とパスワードが、パソコンに登録されます。
パスワードは空欄でも構いませんが、必ず [OK] をクリックしてください。

原因 : 有線 LAN 上のパソコンと無線 LAN パソコンの、プロトコル設定が間違っています。

対策 : 有線 LAN 上のパソコンと無線 LAN パソコンの TCP/IP プロトコル等の、プロトコル設定を確認してください。

原因 : TCP/IP は組み込まれているが、IP アドレスの設定が間違っています。

対策 : IP アドレスの設定が、正しいことを確認してください。

▶参照 「IP アドレスの割り振りがたがわからない」(P159) を参照してください。

他のコンピュータが表示されない

「ネットワークコンピュータ」アイコンをダブルクリックしても、他のコンピュータが表示されません。

原因 : Windows Me/98/95 を起動したときに、パスワードを入力していません。
(ユーザー名/パスワードの入力画面で[キャンセル]ボタンをクリックしたり、<ESC>キーを押したりしています)

対策 : Windows Me/98/95 を起動したときに要求されるユーザー名/パスワードの入力画面では、必ず入力してから[OK]ボタンをクリックしてください。
もし、パスワードを忘れてしまったときは、別のユーザー名を入力してください。ユーザー名とパスワードがコンピュータに登録されます。
パスワードは空欄でも構いませんが必ず[OK]をクリックしてください。

原因 : ネットワークの設定が、正常にできていません。

対策 : ワークグループ名や共有設定の確認を行ってください。
Windows Me/98/95 をお使いの場合は、「第 3 章 Windows Me 編」の「**Step 9** ネットワーク通信をします」(P86)を参照して、プロトコルやワークグループ名、共有設定の確認をしてください。

原因 : ネットワークを検索して、接続されているコンピュータが表示されるのに時間がかかっています。

対策 : 「有線 LAN 上のパソコンと接続できない」(P151)の対策 を参照してコンピュータの検索をおこなってください。

ローミング機能が正常に動作しない

原因： 下記のいずれかの原因が考えられます。

- 無線LANカードに、古いバージョンのドライバがインストールされています。
- AirStation が、正しく設定されていません。

対策： 下記のいずれかの対策があります。

- 無線 LAN カードのドライバは、「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」に収録されているドライバをインストールしてください。
- ローミングするすべての AirStation のグループ名が、同じ名称になっていることを確認してください。
- WEP (暗号化) 設定をするときは、すべての AirStation の WEP 設定を同じにしてください。
- AirStation のローミング機能を有効にした後は、無線 LAN パソコンで再接続してください。

クライアントマネージャで AirStation との接続ができない (検索してもグレー表示される)

原因： 無線 LAN カードのドライバのインストールに失敗しています。

対策： 無線 LAN カードのマニュアルを参照して、ドライバが正常にインストールされていることを確認してください。

また、AirStation の Wireless ランプが点灯していることを確認してください。

原因： 電波状態が悪いため、AirStation と通信ができていません。

対策： 無線 LAN パソコンと本製品との距離を短くしたり、障害物をなくして、見通しをよくしてから再接続してください。

原因 : 無線 LAN カードの ESS-ID の設定が間違っています (AirStation の ESS-ID の出荷時設定 : MAC アドレスの下 6 桁 + "GROUP")。

対策 : AirStation 情報ファイルを使う場合
AirStation 情報ファイルを再度作成します。

手動接続をしている場合

AirStation の LAN 側の MAC アドレスとグループ名を確認して、再度入力してください。

LAN 側の MAC アドレスは、別紙『ご使用前に必ずお読みください』の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

グループ名の出荷時設定は、「GROUP」です。初めて設定される方や、グループ名を変更されていない方は、「GROUP」が入力されていることを確認してください。

原因 : WEP (暗号) の入力が間違っています。

対策 : WEP (暗号) が正しく入力されているか確認してください。

IP アドレスの割り振りがわからない

対策： 以下を参考にして、IP アドレスを設定してください。

ネットワーク上に DHCP サーバ が存在する場合

IP アドレスの設定を、以下のように設定します。

WindowsMe/98/95:「IP アドレスを自動的に取得」

Windows2000 :「IP アドレスを自動的に取得する」

WindowsNT4.0 :「DHCP サーバから IP アドレスを取得する」

ネットワーク上のパソコンに IP アドレスがすでに割り振られている場合

パソコンに設定する IP アドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

ネットワーク上のパソコンに IP アドレスが割り振られていない場合

パソコンおよび AirStation の IP アドレスを、以下のように設定します。

< 設定例 >

	IP アドレス	ネットマスク
AirStation	: 192.168.0.1	(255.255.255.0)
パソコン A	: 192.168.0.2	(255.255.255.0)
パソコン B	: 192.168.0.3	(255.255.255.0)
パソコン C	: 192.168.0.4	(255.255.255.0)
.		
パソコン X	: 192.168.0.254	(255.255.255.0)

DHCP サーバは、ネットワーク上のパソコンに IP アドレスを自動的に割り振るサーバです。

Windows2000/NT サーバやダイヤルアップルータなどの、DHCP サーバ機能が内蔵された機器がネットワーク上に存在する場合、DHCP サーバ機能が動作している場合があります。Windows2000/NT サーバやダイヤルアップルータの、DHCP サーバ機能が動作しているかどうかは、Windows2000/NT のマニュアルまたはダイヤルアップルータのマニュアルを参照してください。または、メーカーにお問い合わせください。

ネットワーク上に WindowsMe/98/95 のパソコンしかないときは、DHCP サーバは存在しません。

5.3 無線 LAN カードの設定で困ったとき

無線 LAN カードがパソコンに認識されない

原因 : 無線 LAN カードが、パソコンの PC カードスロットに確実に差し込まれていません。

対策 : 無線 LAN カードの向きを確認して、差し込み直してください。

原因 : パソコンの PC カードスロットが故障しています。

対策 : パソコンの PC カードスロットを 2 つ装備しているパソコンをお使いの方は、もう一方のスロットに差し込んでください。
他にパソコンをお持ちの場合は、他のパソコンの PC カードスロットに差し込んで確認してください。

無線 LAN カードが正常に動作しない

原因 : ご使用のパソコンの、パワーマネジメント機能が動作しています。

対策 : パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてください。
詳細については、パソコンのマニュアルを参照してください。

ドライバに！マークや×マークがついている

「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」に！マークや×マークがついています。

原因 : ドライバのインストールに失敗しています。

対策 : 「インストール画面が表示されない」(P161) を参照してください。

原因 : リソースが競合しています。

対策 : 無線 LAN カードのリソースの設定を変更します。
[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [システム] を選択し、[デバイスマネージャ] から「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」のプロパティを開き、[リソース] タブ画面でリソースの値を競合しない別の値に変更してください。

インストール画面が表示されない

Windows Me/98/95 環境において、無線 LAN カードを装着しても、ドライバのインストール画面が自動的に起動しません。または、「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」に！マークがついています。


原因： ドライバのインストールに失敗しています。

対策： 以下の手順に従ってドライバを削除し、再度ドライバのインストールをおこなってください。（Windows98 の画面を例に説明します。）

△注意 作業の前に、無線 LAN カードが PC カードスロットに確実に挿入されていることを確認してください。

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 2 [コントロールパネル] 内の [システム] アイコンをダブルクリックします。

3




1 クリック [デバイスマネージャ] タブをクリックします。

2 選択 [ネットワークアダプタ] 中の「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」を選択します。

3 クリック [削除] をクリックします。

△注意 [? その他のデバイス] の中に「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」が表示されている場合は、以下の手順をおこないます。




1 選択 「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」を選択します。

2 クリック [削除] をクリックします。

次ページへ続く

5

困ったときは

- 4  **1 クリック** [いいえ] をクリックします。

- 5 コントロールパネル内の「ネットワーク」アイコンを、ダブルクリックします。


- 6 「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」が表示されている場合は、削除してください。

- 7 [OK] をクリックします。

- ・「今すぐ再起動しますか？」と表示された場合は、「いいえ」をクリックしてください。
- ・ Windows95 の場合は、手順 8 ～ 12 をおこなう必要はありません。

- 8 [スタート] - [プログラム] - [エクスプローラ] を選択します。


- 9 [表示] - [フォルダオプション] を選択して、「表示」タブをクリックします。

- 10  **1 選択** 《Windows98 の場合》
「すべてのファイルを表示する」を選択します。

《Windows Me の場合》
「すべてのファイルフォルダを表示する」を選択します。

2 クリック [OK] をクリックします。

- 11 Windows Me/98 がインストールされたドライブ内の、「Windows」フォルダ - 「Inf」フォルダ - 「Other」フォルダを開きます。

- 12  **1 選択** 「MELCO INC.NETWLI11.INF」を選択します。

2 クリック [削除] をクリックします。

次ページへ続く

13 Windows Me/98/95 を終了します。パソコンの電源を OFF にします。

14 無線 LAN カードを取り出します。

15 お使いの Windows に応じて以下を参照して、PC カードドライバが正常にインストールされているか確認してください。

Windows98/95 の場合：

「第 2 章 Windows98/95 編」の「**Step 1** -1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」の「PC カード ドライバの確認」(P13)

Windows Me の場合：

「第 3 章 Windows Me 編」の「**Step 1** -1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」の「PC カード ドライバの確認」(P59)

16 無線 LAN カードのドライバを再インストールします。お使いの Windows に応じて、以下を参照してください。

Windows98/95 の場合：

「第 2 章 Windows98/95 編」の「**Step 1** -3 無線 LAN カードのドライバをインストールする」(P16)

Windows Me の場合：

「第 3 章 Windows Me 編」の「**Step 1** -3 無線 LAN カードのドライバをインストールする」(P62)

無線 LAN カードドライバのプロパティ画面で、設定変更の方法がわからない

対策： 無線 LAN カードドライバのプロパティ画面からの設定変更は、動作保証外です。無線 LAN カードの設定を変更するときは、プロパティ画面から変更するのではなく、クライアントマネージャから変更してください。

無線 LAN カードの MAC アドレスを確認したい

対策： TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、以下の手順で MAC アドレスの確認ができます。

Windows Me/98/95 の場合

1 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択します。

2 「winipcfg」と入力します。

[OK] をクリックします。

『IP 設定』ダイアログボックスが表示されます。

3



1 選択

「MELCO WLI-PCM-L11」を選択します。

2 確認

MAC アドレスは、「アダプタアドレス」に表示されています。

Windows2000 の場合

1 [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。

2 画面に「C:\>」と表示されたら、「IPCONFIG /ALL」と入力します。
<ENTER> キーを押します。

3

Ethernet adapter ローカル エリア接続:	
Connection-specific DNS Suffix :	
Description : MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter	
Physical Address	: 00-60-1D-1F-36-23
DHCP Enabled	: Yes
IP Address	: 192.168.0.2
Subnet Mask	: 255.255.255.0
Default Gateway	: 192.168.0.1
DNS Servers	: 192.168.0.1

1 確認


「Physical Address」欄に MAC アドレスが表示されます。

WindowsNT4.0 の場合

以下の手順で MAC アドレスの確認ができます。

1 [スタート] - [プログラム] - [管理ツール] - [WindowsNT 診断プログラム] を選択します。

2



1 クリック 「ネットワーク」タブをクリックします。

2 クリック [トランスポート] をクリックします。

3 確認 MAC アドレスは、「アドレス」に表示されています。

Windows 終了時にパソコンが止まってしまう

LAN ボードや LAN カードを取り付けると、Windows 終了時にパソコンが止まってしまうことがあります。無線 LAN カードを取り付けてこのような現象が発生した場合は、お使いのパソコンの環境に応じて、以下の対策をおこなってください。

対策 : Windows98 Second Edition をお使いの場合 :

Windows98 Second Edition のアップデートモジュール (Windows98 Second Edition シャットダウン問題の修正) を使用してください。アップデートモジュールは、Microsoft 社のホームページ (Windows Update) よりダウンロードできます。

対策 : Windows98 Second Edition をお使いの場合 :

Windows を終了する前に、「MS-DOS プロンプト」を起動してコマンドを入力してください。以下の手順でおこなってください。

△注意 この設定は、Windows を終了することにおこなう必要があります。

1 [スタート] - [プログラム] - [MS-DOS プロンプト] を選択します。

2 MS-DOS プロンプトが起動されたら、「NET USE * /DEL」と入力し、<ENTER> キーを押します。

次ページへ続く

5

困ったときは

3 「コマンドは正常に終了しました」と表示されたら、MS-DOS プロンプトを終了します。

4 Winodws を終了します。

対策 : Internet Explorer Ver4.01 をお使いの場合

Internet Explorer Ver4.01 のサービスパック 1 以降を使用してください。サービスパックは、Microsoft 社のホームページ (Windows Update) よりダウンロードできます。

対策 : ハードウェアの設定変更による対策

無線 LAN カードのリソースの設定を変更します。

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [システム] を選択し、[デバイスマネージャ] から「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」のプロパティを開き、[リソース] タブ画面でリソースを競合しない別の値に変更してください。

クライアントマネージャを起動したときにエラーメッセージが表示される

エラーメッセージ : 「ドライバのバージョンが古いため、処理が続行できません」

原因 : 無線 LAN カードの古いバージョンのドライバがインストールされています。

対策 : 現在インストールされているドライバを削除した後、「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用してドライバをインストールしてください。

ドライバの削除方法

Windows Me/98/95 の場合 : 「第 5 章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P161) を参照してください。

Windows2000 の場合 : 「第 4 章 Windows2000/NT4.0 編」の「インストールしたドライバを削除する」(P102) を参照してください。

Windows NT4.0 の場合 : 「第 4 章 Windows2000/NT4.0 編」の「インストールしたドライバを削除する」(P109) を参照してください。

PC-9821 シリーズで、無線 LAN カードが正常に動作しない (Windows98/95)

PC-9821 シリーズで、「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」に！マークがついていないのに正常に動作しません。または、無線 LAN カードをパソコンに取り付けて「クライアントマネージャ」を起動すると、エラーが表示されます。

原因： I/O ポートアドレスが競合しています。

対策： 以下の手順で、I/O ポートアドレスを変更してください。

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 2 コントロールパネル内の「システム」アイコンをダブルクリックします。
- 3 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- 4 「ネットワークアダプタ」の中の「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」を選択し、[プロパティ] をクリックします。
- 5 「リソース」タブをクリックします。
- 6 「自動設定を使う」(Windows95 の場合は [自動設定]) のチェックボックスをクリックして、チェックマークを消します。
- 7 「I/O の範囲」を選択して、[設定の変更] ボタンをクリックします。
- 8 「値」欄の設定値を「0200」以上の競合デバイスのない値に設定して、[OK] をクリックします。
- 9 「競合するデバイス」欄に「競合はありません」と表示されていることを確認し、[OK] をクリックします。

MEMO

保証書について

本製品付属の保証書には保証期間と保証規定が記載されています。内容をお確かめになり、大切に保管してください。

ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送していただければ、弊社製品のユーザーとしてご登録いたします。

**本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。
ユーザー登録後に製品を譲渡した場合でも、ユーザー登録は変更できません。**

修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して、設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。接続や設定を正しくおこなっても症状が改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒に送りください。

修理票は、弊社ホームページ（裏表紙に記載）にてダウンロードすることができます。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して、製品をお送りください。

ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に対するお問い合わせはインフォメーションセンター（裏表紙に記載）へお願いします。

宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断りいたします。

送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

ハードディスクをお送りいただいた場合、そのハードディスクはフォーマットいたします。必要なデータは事前にバックアップを作成しておいてください。

修理期間は、製品の到着後 7 日程度（弊社営業日数）を予定しております。

製品送付先： 〒 457-8520 名古屋市南区柴田本通 4-15
株式会社メルコ 修理センター宛
TEL:052-619-1289

チェック項目：	返送先	コンピュータ
	【氏名 / 住所 / 電話番号（内線）/ FAX 番号】	【本体メーカー名 / 型番 / シリアルナンバー】
	平日昼間の連絡先	ハードディスク
	【氏名 / 住所 / 電話番号（内線）/ FAX 番号】	【メーカー名 / 型番 / シリアルナンバー】
	修理対象のメルコ製品名	プリンタ
	弊社製品ハードウェア シリアルナンバー	【メーカー名 / 型番 / シリアルナンバー】
	弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー	その他周辺機器
	具体的な症状 / エラーメッセージ	【メーカー名 / 型番 / シリアルナンバー】
	発生状況	OS（オペレーティング・システム）
	【始めから / ある日突然 / 環境を変えたら】	【ソフト名 / メーカー名 / バージョン】
	発生頻度	アプリケーション / バージョン
	【必ず / 頻繁 / 時々 / 時間が経つと、他】	【症状に依存性のある場合は詳細も】
		製品以外の添付品
		【付属ソフトなど】

弊社製品の情報は次の方法で入手できます



インター
ネット

<http://www.melcoinc.co.jp/>



@nifty

MELCO Station < GO SMELCO >



製品
サポート

インフォメーションセンター

〒 457-8520 名古屋市南区柴田本通 4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内

本製品のサポートは下記で承っております。

ネットワーク製品専用ダイヤル

< 東 京 > 03-5350-7870

< 名古屋 > 052-619-1825

月～金 9:30～12:00/13:00～17:00 祝日を除く

事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。

- ・コンピュータ名と使用 OS
- ・本製品の製品名とシリアルナンバー
- ・設定内容（スイッチ設定など）
- ・現象（具体的なエラーメッセージなど）

メルコパソコン教室

「DOS/V パソコン組み立て体験教室」などを主催する株式会社メルコテクノスクールでは、ネットワーク関連の各種研修も実施しております。出張社員研修なども実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

- ・インターネット接続設定教室
- ・小規模 LAN 構築実践体験教室
- ・LAN ケーブリング実践体験教室
- ・LAN/WAN 構築実践体験教室
- ・光ファイバケーブルブリング実践体験教室

このほかにも、随時新規カリキュラムを開講中です。お申し込み、お問い合わせは、以下へお願いします。

TEL: 052-251-7911 FAX: 052-249-2460

パソコン教室に関する最新情報は、次の方法でも入手することができます。

- ・インターネット <http://www.melcoinc.co.jp/>